
LIM AUDIO BY SOUNDTRACK

MANUAL DEL USUARIO

BLAFE PASIVO

WS-120



IMPORTADOR:
PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V.
PEL770823MS4
SAN ANDRÉS ATOTO 149, UNIDAD SAN ESTEBAN,
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, 53550

SoundtrackProaudio
soundtrack.mx
www.soundtrackmexico.com

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a líquidos que goteen o salpiquen. No deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos tales como jarrones.

1. Guarde este manual de instrucciones.

2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido especialmente en los enchufes.

3. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use durante largos períodos de tiempo.

4. Limpiar con una tela suave y seca: Nunca utilice solventes como bencina o diluyente para limpiar la unidad.

5. No bloquee ninguna abertura de ventilación.

6. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para fines de ventilación, no la instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.

7. Opere solo al voltaje correcto e impreso en la unidad.

8. Ajuste el interruptor principal en **OFF** si no va a usarse.

En caso de falla o si el aparato ha sido dañado de alguna manera, no trate de reparar esta unidad por su propia cuenta. Acuda al **Departamento De Servicio**

NOTA: **No abra el equipo ni intente reparaciones o modificaciones usted mismo**: Este producto no contiene partes reparables por el usuario. Remita toda reparación o mantenimiento a un ingeniero calificado.

Departamento De Servicio
San Andrés Atoto 149
Unidad San Esteban, Naucalpan De Juárez, México, 53550
Tel: 5576 4221 / 5576 4499 (Ext.111)
01 800 711 4032
Servicio@soundtrackmexico.com

BLAFE PASIVO DE PARED PARA EXTERIORES, RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS

El **BLAFE PASIVO DE PARED PARA EXTERIORES** está diseñado para todo clima, combina una apariencia elegante con un cuerpo fabricado en aleación de aluminio resistente al agua, por lo que puede instalarse tanto en interiores como en exteriores. Es ideal para espacios públicos como parques, escuelas, estadios, fábricas y zonas industriales.


Gracias a la distribución precisa de la presión sonora en frecuencias altas, medias y bajas, esta columna reproduce un sonido claro y nítido, mejorando considerablemente la fidelidad del audio y la inteligibilidad de la voz.

El cuerpo de la columna está fabricado en aluminio, incluyendo una malla protectora del mismo material. Esto mejora de forma notable su resistencia a la corrosión, permitiendo un uso prolongado sin oxidarse

SELECTOR DE POTENCIA (PERILLA DE WATTAJE)

Esta columna cuenta con un selector de potencia para sistemas de audio de **70 V/100 V**. Permite seleccionar la potencia de operación de la bocina según las necesidades de la instalación.

Opciones de potencia: 30 W / 60 W / 120 W



Selector de Potencia

⚠ **Importante:** La suma de la potencia seleccionada en todas las bocinas conectadas a una misma línea o canal **no debe superar la potencia máxima del amplificador**. Una carga excesiva puede provocar sobrecalentamiento, distorsión o daños en el equipo.

Recomendación: Realice el ajuste del selector con el equipo apagado y seleccione una potencia adecuada a la capacidad del amplificador.

INSTALACIÓN

Herramientas y materiales recomendados:

- Taladro con brocas para pared (concreto, tabique o el material correspondiente).
- Desarmador o destornillador compatible con los tornillos incluidos.
- Nivel de burbuja, para asegurar que la columna quede instalada de forma vertical.
- Taquetes o anclas adecuados para el peso del equipo y el tipo de pared.

PASOS DE INSTALACIÓN:

1. Elija la ubicación de montaje, procurando que quede alejada de fuentes directas de lluvia intensa o salpicaduras constantes de agua, y a una altura adecuada para una buena cobertura de sonido.

2. Fije las dos placas de metal incluidas en los accesorios a la columna de sonido, utilizando los tornillos de sujeción correspondientes.

3. Marque en la pared los puntos donde se instalarán las otras dos placas de metal, apoyándose del nivel de burbuja para asegurar que queden alineadas horizontalmente.

4. Perfore los orificios marcados con el taladro y coloque los taquetes o anclas correspondientes al material de la pared.

5. Atornille las dos placas de metal restantes a la pared, asegurándose de que queden firmes y bien alineadas con las placas fijadas a la columna.

6. Con cuidado, encaje la columna de sonido en las placas instaladas en la pared, deslizándola hasta que quede firmemente asegurada en su lugar.


7. Antes de conectar la alimentación eléctrica, revise que todas las conexiones de cableado estén firmes y correctamente aisladas, evitando cables pelados o sueltos.

8. Conecte el equipo y realice una prueba de sonido a bajo volumen para confirmar el funcionamiento correcto antes de dejarlo en operación normal.

9. Una vez confirmado el funcionamiento, verifique nuevamente que la columna esté firme en la pared y que no exista movimiento o vibración excesiva.

Nota: *se recomienda revisar periódicamente que los tornillos y placas de sujeción sigan firmes, sobre todo en instalaciones a la intemperie, ya que la exposición constante al clima puede aflojar los anclajes con el tiempo.*

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES

Producto	Bafle pasivo de pared
Modelo	WS-120
Marca	LIM AUDIO
Material	Aleación de aluminio
Potencia nominal	30-60-120W
Unidad de bocina	8"×2 + 2"×1
voltage de línea	110V
Impedancia	16Ω
Rango de frecuencia	80Hz ~ 16kHz
Sensibilidad	92±2dB
Tamaño de carcasa	665×240×230mm